



- **Anzeige Hotelzimmer Status für Hotelpersonal** «Bitte nicht stören», «Zimmer reinigen», uvm.
- **Anzeige Hotelzimmer Alarm Status** («Alarm», «Feueralarm», uvm.)
- **Anzeige Hotelzimmer-Nummer**
- **Hotelzimmer-Glocke über Touch-Display**
- **Alle Grafiken sind anpassbar und erweiterbar**

Mit dem neuen EAP® Multitouch Satelliten-Display bringen Sie Ihre Hotel-Technik auf ein ganz neues Level. Das 2,8" Zoll-kleine Display wird an der Eingangstüre eines Hotelzimmers eingebaut und einfach via USB mit dem im Hotelzimmer verbauten EAP® Multitouch-Display verbunden. Dort ersetzt es den klassischen Doorhänger, der zur Anzeige des Zimmerstatus dient. Der Hotelgast kann ganz einfach über das EAP® Multitouch-Display im Hotelzimmer den Zimmerstatus setzen, der dann auf dem EAP® Multitouch Satelliten-Display an der Zimmertüre angezeigt wird. Natürlich zeigt es auf Wunsch an, dass das Zimmer gereinigt werden soll, oder dass der Gast nicht gestört werden möchte. Es lässt sich aber auch über das Touch-Display als dezente Türglocke verwenden. Im Alarmfall (z.B. Feueralarm), werden alle Statusanzeigen des Hotelzimmers auch am EAP® Multitouch Satelliten-Display angezeigt und das Hotelpersonal erkennt den Status des Raumes bereits vor der Türe.

<b>Technische Daten:</b>	
<b>Voraussetzungen</b>	EAP® Hotel Controller EAP® Multitouch-Display 7 oder 10 Zoll
<b>Display</b>	2.8" Zoll TFT-Display mit Touchscreen, Auflösung/Grafik 320x240 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe
<b>Spannungsversorgung</b>	5V DC über USB Anschluss des EAP® Multitouch-Display
<b>Stromaufnahme</b>	100 mA
<b>Interface</b>	Micro-USB
<b>Gehäuse / Einbauart</b>	Chromstahl gebürstet (frontseitig), sehr edel Unterputzmontage

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.